

Instruction For Use

Warnings

This product is not fully water-proof. In case water gets into it, please be sure to have it dried as soon as possible. The remaining water may damage the product. Please do not clean this product with such chemicals as volatiles or diluters. This may damage the product.

While using or cleaning this product, please do not use water that is over 158F. This may cause damage.

After each use remove attachment from main unit and wash under running water.

Usage

Please attach the brush or sponge to the unit.

Please apply detergent to the sponge or the brush.

Please put the powder-attachment to sponge, when you use the powder-attachment

Press the button so that the sponge or the brush will rotate.

After using this product, please rinse out the detergent with water.

Attention to using the sponge polisher

If used while the sponge is wet and covered, it might be deformed.

So it should be used while it's dry and remove the cover when used.

Attention to the use of hook

Find a place that is smooth and flat and clean.

The round face of hook is attached with sticker. Remove the paper and stick the hook to tile.

Please make sure that the handle does not come off when it is attached.

To lift off, press the handle and push it upward so it comes off the hook.

Please use this product in the following situations:

Brush, Black remains on the bathroom tiles, bath—tubs, wash basins can easily be removed.

Sponge: Please use sponge attachment for wash basin made of stainless steel.

Polisher: Please use polisher to shine and polish tiles and wash basins.

Charging and precautions

Unscrew the back cover of the handle and insert the USB charging cord. When the indicator light is red means that it is charging.

When the indicator light is green means that the charge has been completed. The charging time is about 3 hours and the fully charged service time is about 4-5 hours.

Warning: Do not use the product while charging!

Instrucción para Usar

Advertencias

Este producto no es totalmente impermeable. En caso de que entre agua, asegúrese de déjelo secar lo antes posible. El agua restante puede dañar el producto.

No limpie este producto con productos químicos como volátiles o diluyentes. Este podría dañar el producto.

Mientras usa o limpia este producto, no use agua a más de 158F

Esto puede causar daños.

Después de cada uso, retire los residuos de la unidad principal y lávelos con agua corriente.

Uso

Conecte el cepillo o la esponja a la unidad.

Aplique detergente a la esponja o al cepillo.

Por favor, coloque el accesorio de polvo en la esponja cuando utilice el accesorio de polvo.

Presione el botón para que la esponja o el cepillo giren.

Después de usar este producto, enjuague el detergente con agua.

Atención al uso de la esponja pulidora.

Si se utiliza mientras la esponja está mojada y cubierta, podría deformarse.

Por lo que se debe utilizar mientras esté seco y retirar la funda cuando se utilice.

Atención al uso del gancho.

Encuentre un lugar que sea liso, plano y limpio.

La cara redonda del gancho está adherida con una pegatina. Retire el papel y pegue el gancho al azulejo.

Asegúrese de que el dispositivo de mano no se salga.

cuando está adjunto.

Para levantarlo, presione la manija y empújela hacia arriba para que salga. el gancho.

Utilice este producto en las siguientes situaciones:

Cepillo, restos negros en los azulejos del baño, bañeras y lavabos se pueden quitar fácilmente. remoto.

Esponja: Utilice un accesorio de esponja para lavabo de acero inoxidable.

Pulidor: utilice un pulidor para dar brillo y pulir azulejos y lavabos.

Carga y precauciones

Desenrosque la tapa trasera del mango e inserte el cable de carga UsB. Cuando el

La luz indicadora es roja significa que se está cargando.

Cuando la luz indicadora es verde significa que la carga se ha completado. El

El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas y el tiempo de servicio de carga completa es de aproximadamente 4-5 horas.

Advertencia: ¡No utilice el producto mientras se carga!

Anleitung für

Verwenden

Warnungen

Dieses Produkt ist nicht vollständig wasserdicht. Falls Wasser eindringt, stellen Sie bitte sicher, dass dies der Fall ist. Lassen Sie es so schnell wie möglich trocknen. Das verbleibende Wasser kann das Produkt beschädigen. Bitte reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Chemikalien wie flüchtigen Stoffen oder Verdünnungsmitteln. Das kann das Produkt beschädigen.

Bitte verwenden Sie bei der Verwendung oder Reinigung dieses Produkts kein Wasser mit einer Temperatur über 158 °F. Dies kann zu Schäden führen.

Entfernen Sie Attclunent nach jedem Gebrauch vom Hauptgerät und waschen Sie es unter fließendem Wasser.

Verwendung

Bitte befestigen Sie die Bürste oder den Schwamm am Gerät.

Bitte geben Sie Reinigungsmittel auf den Schwamm oder die Bürste.

Bitte stecken Sie den Puderaufsatz auf den Schwamm, wenn Sie den Puderaufsatz verwenden.

Drücken Sie den Knopf, damit sich der Schwamm oder die Bürste dreht.

Spülen Sie das Reinigungsmittel nach der Verwendung dieses Produkts bitte mit Wasser aus.

Achtung bei der Verwendung des Schwammpolierers

Wenn der Schwamm nass und bedeckt ist, kann er sich verformen.

Daher sollte es im trockenen Zustand verwendet werden und bei Gebrauch die Abdeckung entfernen.

Achtung bei der Verwendung von Haken

Suchen Sie sich einen Ort, der glatt, flach und sauber ist.

Die runde Oberfläche des Hakens ist mit einem Aufkleber befestigt. Entfernen Sie das Papier und kleben Sie es auf

Haken an der Fliese.

Bitte achten Sie darauf, dass sich das Handy nicht löst wenn es angebracht ist.

Zum Abheben drücken Sie auf den Griff und schieben ihn nach oben, sodass er sich löst der Haken.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt in den folgenden Situationen:

Mit der Bürste können schwarze Flecken auf den Badezimmerfliesen, Badewannen und Waschbecken leicht entfernt werden

ENTFERNT.

Schwamm: Bitte Schwammaufsatz für Waschbecken aus Edelstahl verwenden.

Polierer: Bitte verwenden Sie zum Glänzen und Polieren von Fliesen und Waschbecken einen Polierer.

Aufladen und Vorsichtsmaßnahmen

Schrauben Sie die hintere Abdeckung des Griffs ab und stecken Sie das USB-Ladekabel ein. Wenn das

Wenn die Kontrollleuchte rot ist, bedeutet dies, dass der Ladevorgang läuft.

Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Der

Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden und die Betriebszeit bei voller Ladung beträgt ca. 4-5

Std.

Warnung: Benutzen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs!

Instructions pour Utiliser

Avertissements

Ce produit n'est pas entièrement étanche. Au cas où de l'eau y pénétrerait, assurez-vous de faites-le sécher le plus tôt possible. L'eau restante peut endommager le produit.

Veuillez ne pas nettoyer ce produit avec des produits chimiques tels que des produits volatils ou des diluants. Ce peut endommager le produit.

Lors de l'utilisation ou du nettoyage de ce produit, veuillez ne pas utiliser d'eau supérieure à 158F.

Cela pourrait causer des dommages.

Après chaque utilisation, retirez les accessoires de l'unité principale et lavez-les sous l'eau courante.

Usage

Veuillez fixer la brosse ou l'éponge à l'appareil.

Veuillez appliquer du détergent sur l'éponge ou le pinceau.

Veuillez mettre la poudre sur l'éponge lorsque vous utilisez la poudre.

Appuyez sur le bouton pour faire tourner l'éponge ou la brosse.

Après avoir utilisé ce produit, veuillez rincer le détergent à l'eau.

Attention à l'utilisation de l'éponge polisseuse

Si elle est utilisée alors que l'éponge est mouillée et recouverte, elle pourrait être déformée.

Il doit donc être utilisé lorsqu'il est sec et retirer le couvercle une fois utilisé.

Attention à l'utilisation du crochet

Trouvez un endroit lisse, plat et propre.

La face ronde du crochet est fixée avec un autocollant. Retirez le papier et collez le crochet au carrelage.

Veuillez vous assurer que le handie ne sort pas quand il est attaché.

Pour soulever l'o, appuyez sur la poignée et poussez-la vers le haut pour qu'elle revienne. le crochet.

Veuillez utiliser ce produit dans les situations suivantes :

Brosse, les restes noirs sur les carreaux de la salle de bain, les baignoires et les lavabos peuvent facilement être supprimé.

Éponge : veuillez utiliser un accessoire éponge pour lavabo en acier inoxydable.

Polisseuse : veuillez utiliser une polisseuse pour faire briller et polir les carreaux et les lavabos.

Chargement et précautions

Dévissez le couvercle arrière de la poignée et insérez le cordon de chargement USB. Quand le

Le voyant est rouge signifie qu'il est en charge.

Lorsque le voyant est vert, cela signifie que la charge est terminée. Le

le temps de charge est d'environ 3 heures et le temps de service complètement chargé est d'environ 4 à 5 heures heures.

Attention : N'utilisez pas le produit pendant le chargement !

Návod pro

Použití

Varování

Tento výrobek není plně voděodolný. V případě, že se do něj dostane voda, ujistěte se nechte ji co nejdříve vysušit. Zbývající voda může výrobek poškodit.

Nechťete prosím tento výrobek chemikáliemi, jako jsou těkavé látky nebo ředidla. Tento může poškodit výrobek.

Prípoužívání nebo čištění tohoto produktu nepoužívejte vodu, která má teplotu vyšší než 158 F. To může způsobit poškození.

Po každém použití odstraňte attachment z hlavní jednotky a umyjte pod tekoucí vodou.

Používání

Připojte kartáč nebo houbu k jednotce.

Naneste čisticí prostředek na houbu nebo štětec.

Připoužití práškového nástavce nasadte nástavec na prášek na houbu

Stiskněte tlačítko, aby se houbu nebo štětec otáčely.

Po použití tohoto produktu opláchněte mycí prostředek vodou.

Pozor na používání leštic na houby

Připoužití, když je houbu mokrá a zakrytá, může se zdeformovat.

Měl by se tedy používat, dokud je suchý a připoužití sejměte kryt.

Pozor na použití háku

Najděte místo, které je hladké, rovné a čisté.

Kulaté čelo háčku je připevněno samolepkou. Odstraňte papír a připepte háček na dlaždic.

Ujistěte se prosím, že handle nepřichází o

když je připojeno.

Chcete-li zvednout o, stiskněte rukojeť a zatlačte ji nahoru, až dojde o hák.

Používejte prosím tento produkt v následujících situacích:

Kartáč: Černá zůstane na koupelnových obkladech, vanách, umyvadlech snadno může být odstraněno.

Houbu: Pro umyvadlo z nerezové oceli použijte nástavec s houbou.

Leštic: K leštění a leštění dlaždic a umyvadel použijte leštic.

Nabíjení a bezpečnostní opatření

Odsroubujte zadní kryt rukojeti a vložte USB nabíjecí kabel. Když červená kontrolka znamená, že se nabíjí.

Když kontrolka svítí zeleně, znamená to, že nabíjení bylo dokončeno. The doba nabíjení je asi 3 hodiny a doba plného nabití je asi 4-5 hodin.

Upozornění: Nepoužívejte výrobek během nabíjení!

Istruzioni per

Utilizzo

Avvertenze

Questo prodotto non è completamente impermeabile. Nel caso in cui vi penetri acqua, assicurati di farlo asciugare il più presto possibile. L'acqua rimanente potrebbe danneggiare il prodotto.

Si prega di non pulire questo prodotto con sostanze chimiche come sostanze volatili o diluenti. Questo potrebbe danneggiare il prodotto.

Durante l'utilizzo o la pulizia di questo prodotto, non utilizzare acqua superiore a 158F. Ciò potrebbe causare danni.

Dopo ogni utilizzo, rimuovere l'accessorio dall'unità principale e lavarlo sotto l'acqua corrente.

Utilizzo

Si prega di collegare la spazzola o la spugna all'unità.

Si prega di applicare il detersivo sulla spugna o sulla spazzola.

Si prega di mettere l'attacco per la polvere sulla spugna quando si utilizza l'attacco per la polvere. Premere il pulsante in modo che la spugna o la spazzola ruotino.

Dopo aver utilizzato questo prodotto, sciacquare il detersivo con acqua.

Attenzione all'utilizzo della spugna lucidante

Se utilizzata mentre la spugna è bagnata e coperta, potrebbe deformarsi.

Quindi dovrebbe essere usato mentre è asciutto e rimuovere il coperchio quando viene utilizzato.

Attenzione all'uso del gancio

Trova un posto che sia liscio, piatto e pulito.

La faccia rotonda del gancio è attaccata con un adesivo. Rimuovere la carta e incollare il gancio alla piastrella.

Assicurati che il pratico non si stacchi quando è allegato.

Per sollevarlo, premere la maniglia e spingerla verso l'alto in modo che si sganci l'uncino.

Si prega di utilizzare questo prodotto nelle seguenti situazioni:

Spazzole, Resti neri sulle piastrelle del bagno, vasche da bagno, lavandini possono essere facilmente rimossi RIMOSSO.

Spugna: utilizzare l'accessorio per spugna per lavabo in acciaio inossidabile.

Lucidatore: utilizzare il lucidatore per lucidare e lucidare piastrelle e lavandini.

Ricarica e precauzioni

Svitare il coperchio posteriore della maniglia e inserire il cavo di ricarica UsB. Quando la spia è rossa significa che è in carica.

Quando la spia è verde significa che la carica è stata completata. IL

il tempo di ricarica è di circa 3 ore e il tempo di servizio completamente carico è di circa 4-5 ore.

Avvertenza: non utilizzare il prodotto durante la ricarica!

지침

사용

경고

본 제품은 완전 방수가 되지 않습니다. 물이 들어간 경우에는 반드시 최대한 빨리 말려주세요. 물이 남아 있으면 제품이 손상될 수 있습니다. 휘발성 물질, 희석제 등의 화학 물질로 본 제품을 청소하지 마십시오. 이것 제품이 손상될 수 있습니다.

본 제품을 사용하거나 청소할 때 158F 이상의 물을 사용하지 마십시오.

이로 인해 손상이 발생할 수 있습니다.

매번 사용 후에는 본체에서 부착물을 제거하고 흐르는 물에 씻으십시오.

용법

브러쉬나 스펀지를 본체에 부착해주세요.

스펀지나 브러시에 세제를 묻혀주세요.

파우더를 스펀지에 묻혀서 사용하시고, 파우더를 붙여서 사용하시면 됩니다.

버튼을 누르면 스펀지나 브러시가 회전합니다.

본 제품을 사용한 후에는 세제를 물로 씻어내십시오.

스펀지 폴리셔 사용 시 주의사항

스펀지가 젖어 뒤틀린 상태에서 사용하면 변형될 수 있습니다.

따라서 반드시 건조한 상태에서 사용하고, 사용 시에는 커버를 제거해 주세요.

후크 사용 주의

부드럽고 깔끔하고 깨끗한 장소를 찾으세요.

후크의 둥근 면에는 스티커가 부착되어 있습니다. 종이를 제거하고 붙이세요.

타일에 걸이.

Handie가 오지 않는지 확인하십시오.

부착되었을 때.

o를 들어 올리려면 핸들을 누르고 위로 밀어 올리면 o가 나옵니다. 후크.

다음과 같은 상황에서는 이 제품을 사용하지 마십시오.

욕실 타일, 욕조에 브러시, 검은색 잔여물 - 욕조, 세면대를 쉽게 제거할 수 있습니다.

제거됨.

스펀지: 스테인레스 스틸로 제작된 세면대용 스펀지 부착물을 사용하지 마십시오.

폴리셔: 폴리셔를 사용하여 타일과 세면대를 빛나게 닦으세요.

충전 및 주의사항

핸들 뒷면 커버의 나사를 풀고 USB 충전 코드를 삽입하세요. 때

표시등이 빨간색이면 충전 중이라는 의미입니다.

표시등이 녹색이면 충전이 완료되었음을 의미합니다. 그만큼

충전시간은 약 3시간 정도이고 완충 서비스 시간은 약 4~5시간 정도 소요됩니다.

시간.

경고: 충전하는 동안 제품을 사용하지 마십시오!

يستخدم

تعليمات ل

تحذيرات

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما. في حالة دخول الماء إليه، يرجى التأكد من ذلك

قم بتجفيفه في أسرع وقت ممكن. قد يؤدي الماء المتبقي إلى إتلاف المنتج

يرجى عدم تنظيف هذا المنتج باستخدام مواد كيميائية مثل المواد المتطايرة أو المخففات. هذا قد يؤدي إلى تلف المنتج

أثناء استخدام هذا المنتج أو تنظيفه، يرجى عدم استخدام الماء الذي تزيد حرارته عن 158 فهرنهايت. هذا قد يسبب الضرر

من الوحدة الرئيسية واغسلها تحت الماء الجاري attclunent بعد كل استخدام، قم بإزالة

إستعمال

يرجى توصيل الفرشاة أو الإسفنجة بالوحدة

يرجى تطبيق المنظفات على الاسفنجة أو الفرشاة

يرجى وضع المسحوق على الإسفنجة، عند استخدام المسحوق

اضغط على الزر حتى تدور الإسفنجة أو الفرشاة

بعد استخدام هذا المنتج، يرجى شطف المنظف بالماء

الاهتمام باستخدام الاسفنجة الملمعة

إذا تم استخدامها بينما تكون الإسفنجة مبللة ومغطاة، فقد تتشوه

لذا يجب استخدامه وهو جاف وإزالة الغطاء عند الاستخدام

الاهتمام باستخدام الخطاف

ابحث عن مكان سلس ومرتب ونظيف

الوجه المستدير للخطاف مرفق بملصق. قم بإزالة الورق وألصقه

ربط البلاط

يرجى التأكد من أن اليد لا تأتي س

عندما يتم إرفاقه

0 اضغط على المقبض وادفعه لأعلى حتى يصل إلى 0، لرفع

الخطاف

:الرجاء استخدام هذا المنتج في الحالات التالية

فرشاة، بقايا سوداء على بلاط الحمام، وأحواض الاستحمام، وأحواض الغسيل يمكن أن تكون بسهولة إزالة

الإسفنج: يرجى استخدام ملحق الإسفنج لحوض الغسيل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

الملمع: يرجى استخدام الملمع لتلميع وتلميع البلاط وأحواض الغسيل

الشحن والاحتياطات

عندما USB. قم بفك الغطاء الخلفي للمقبض وأدخل سلك شحن

ضوء المؤشر باللون الأحمر يعني أنه قيد الشحن

عندما يكون ضوء المؤشر أخضر، فهذا يعني أن الشحن قد اكتمل. ال

وقت الشحن حوالي 3 ساعات ووقت الخدمة المشحون بالكامل حوالي 4-5

ساعات

تحذير: لا تستخدم المنتج أثناء الشحن

Instrukcja dla

Używac

Ostrzeżenia

Ten produkt nie jest w pełni wodoodporny. Jeżeli do środka dostanie się woda, należy to koniecznie zrobić wyschnij tak szybko, jak to możliwe. Pozostała woda może uszkodzić produkt.

Proszę nie czyścić tego produktu środkami chemicznymi, takimi jak substancje lotne lub rozcieńczalniki. Ten może uszkodzić produkt.

Podczas używania lub czyszczenia tego produktu nie używaj wody o temperaturze powyżej 158 stopni F. Może to spowodować uszkodzenie.

Po każdym użyciu usuń płyn z jednostki głównej i umyj go pod bieżącą wodą.

Stosowanie

Proszę przymocować szczotkę lub gąbkę do urządzenia.

Nałóż detergent na gąbkę lub szczotkę.

Podczas używania nakładki na proszek nałóż proszek na gąbkę

Nacisnij przycisk, aby gąbka lub szczoteczka zaczęła się obracać.

Po użyciu tego produktu należy spłukać detergent wodą.

Uwaga na użycie gąbki polerskiej

Używanie, gdy gąbka jest mokra i przykryta, może ulec odkształceniu.

Dlatego należy go używać, gdy jest suchy, a po użyciu zdjąć pokrywę.

Uwaga na użycie haka

Znajdź miejsce, które jest gładkie, gładkie i czyste.

Okrągła powierzchnia haka jest przymocowana naklejką. Usuń papier i przyklej hak do płytek.

Upewnij się, że handle nie przyjdzie

kiedy jest podłączony.

Aby podnieść, naciśnij uchwyt i popchnij go do góry, aż wyjdzie hak.

Proszę używać tego produktu w następujących sytuacjach:

Pędzel, Czarny pozostaje na płytkach łazienkowych, wannach i umywalkach

REMOVED.

Gąbka: Do umywalek wykonanych ze stali nierdzewnej należy stosować nasadkę gąbkową.

Polerka: Do nabłyszczania i polerowania płytek i umywalek należy używać polerki.

Ładowanie i środki ostrożności

Odkręć tylną osłonę uchwytu i włóż przewód ładujący USB. Kiedy lampka kontrolna świeci na czerwono, oznacza to, że ładuje się.

Gdy lampka kontrolna świeci na zielono, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. The czas ładowania wynosi około 3 godzin, a czas pełnego naładowania wynosi około 4-5 godziny.

Ostrzeżenie: Nie używaj produktu podczas ładowania!

説明書

使う

警告

本製品は完全防水ではありません。万一水が入った場合は必ずご使用ください。
できるだけ早く乾燥させてください。水分が残っていると製品が破損する恐れがあります。
本製品を揮発性物質や希釈剤などの化学薬品で洗浄しないでください。これ
製品を損傷する可能性があります。
この製品の使用中または洗浄中は、158Fを超える水を使用しないでください。
破損の原因となる場合があります。
使用後は毎回本体からアトリビュートを取り出し、流水で洗ってください。

使用法

ブラシまたはスポンジを本体に取り付けてください。
洗剤をスポンジやブラシにつけてご使用ください。
パウダーアタッチを使用する場合は、スポンジにパウダーアタッチを付けてご使用ください。
ボタンを押すとスポンジやブラシが回転します。
本品使用後は洗剤を水で洗い流してください。

スポンジポリッシャーの使用上の注意

スポンジが濡れたまま使用するとスポンジが変形する恐れがあります。
そのため、乾いた状態で使用し、使用するときにはカバーを取り外してください。

フックの使用上の注意

滑らかで平らで清潔な場所を見つけてください。
フックの丸面にはシールが貼られています。紙を剥がして貼り付けます
タイルにフックします。
ハンディが来ないように注意してください 取り付けたところ。
oを持ち上げるには、ハンドルを押しながら上に押し上げると、oが外れます。 フック。

本製品は以下のような場合にご使用ください。

バスルームのタイル、浴槽、洗面台についたブラシや黒ずみも簡単に落とせます。
削除されました。
スポンジ：ステンレス製洗面器用のスポンジアタッチメントをご使用ください。
ポリッシャー：タイルや洗面台の艶出しや磨きにはポリッシャーをご使用ください。

充電と注意事項

ハンドルの裏カバーを外し、USB充電コードを差し込みます。とき
インジケータライトが赤色の場合は、充電中であることを意味します。
インジケータライトが緑色に点灯すると、充電が完了したことを意味します。の
充電時間は約3時間、完全に充電されたサービス時間は約4～5時間です。
時間。

警告: 充電中に製品を使用しないでください。

Instruktion för Använda sig av

Varningar

Denna produkt är inte helt vattentät. Om vatten kommer in i den, se till att göra det få det torkat så snart som möjligt. Det återstående vattnet kan skada produkten.

Rengör inte denna produkt med sådana kemikalier som flyktiga ämnen eller utspädningsmedel. Detta kan skada produkten.

När du använder eller rengör denna produkt, använd inte vatten som är över 158F. Detta kan orsaka skada.

Efter varje användning avlägsna attclunent från huvudenheten och tvätta under rinnande vatten.

Användande

Fäst borsten eller svampen på enheten.

Applicera tvättmedel på svampen eller borsten.

Vänligen sätt pulverfästet på svampen när du använder pulverfästet

Tryck på knappen så att svampen eller borsten roterar.

Efter användning av denna produkt, skölj ur tvättmedlet med vatten.

Var uppmärksam på att använda svamppoleraren

Om den används medan svampen är våt och täckt kan den deformeras.

Så det ska användas medan det är torrt och ta bort locket när det används.

Uppmärksamhet på användningen av krok

Hitta ett ställe som är smidigt och fint och rent.

Den runda sidan av kroken är fäst med klistermärke. Ta bort papperet och klistra fast krok till kakel.

Se till att handen inte kommer o när den är fäst.

För att lyfta o, tryck på handtaget och tryck det uppåt så att det kommer o kroken.

Använd denna produkt i följande situationer:

Borste, svart blir kvar på badrumsplattorna, badkar, tvättställ kan lätt vara tog bort.

Svamp: Använd svamptillbehör för tvättställ av rostfritt stål.

Polermaskin: Använd polermaskin för att polera och polera kakel och tvättställ.

Laddning och försiktighetsåtgärder

Skruva av bakstycket på handtaget och sätt i USB-laddningssladden. När indikatorlampan är röd betyder att den laddas.

När indikatorlampan lyser grönt betyder det att laddningen har slutförts. De laddningstiden är ca 3 timmar och den fulladdade servicetiden är ca 4-5 timmar.

Varning: Använd inte produkten under laddning!

Instructie voor Gebruik

Waarschuwingen

Dit product is niet volledig waterdicht. Als er water in komt, zorg er dan voor dat u dit doet laat het zo snel mogelijk drogen. Het resterende water kan het product beschadigen. Maak dit product niet schoon met chemicaliën zoals vluchtige stoffen of verdunners. Dit kan het product beschadigen.

Gebruik tijdens het gebruik of schoonmaken van dit product geen water dat warmer is dan 158F. Dit kan schade veroorzaken.

Verwijder na elk gebruik het schoonmaakmiddel uit het hoofdapparaat en was het onder stromend water.

Gebruik

Bevestig de borstel of spons aan het apparaat.

Breng wasmiddel aan op de spons of de borstel.

Plaats de poederbevestiging op de spons als u de poederbevestiging gebruikt

Druk op de knop zodat de spons of de borstel gaat draaien.

Spoel het wasmiddel na gebruik van dit product uit met water.

Aandacht voor het gebruik van de sponspolijstmachine

Bij gebruik terwijl de spons nat en bedekt is, kan deze vervormd raken.

Het moet dus worden gebruikt terwijl het droog is en verwijder de hoes wanneer het wordt gebruikt.

Aandacht voor het gebruik van haak

Zoek een plek die glad, vlak en schoon is.

Het ronde oppervlak van de haak is met een sticker bevestigd. Verwijder het papier en plak de haak aan tegel.

Zorg ervoor dat de handie niet loskomt

wanneer deze is bevestigd.

Om uit te tillen, drukt u op de hendel en duwt u deze omhoog zodat deze uit komt de haak.

Gebruik dit product in de volgende situaties:

Borstel, zwarte resten op de badkamertegels, badkuipen en wastafels kunnen gemakkelijk worden verwijderd. **VERWIJDERD.**

Spons: Gebruik een sponsopzetstuk voor wastafels van roestvrij staal.

Polijstmachine: Gebruik een polijstmachine om tegels en wastafels te laten glanzen en polijsten.

Opladen en voorzorgsmaatregelen

Schroef de achterkant van het handvat los en steek het USB-oplaadsnoer erin. Wanneer de indicatielampje is rood betekent dat het wordt opgeladen.

Wanneer het indicatielampje groen is, betekent dit dat het opladen is voltooid. De

De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 uur en de volledig opgeladen gebruiksduur bedraagt ongeveer 4-5 uur.

Waarschuwing: Gebruik het product niet tijdens het opladen!