


# Hlasitý bezdrátový zvonek

## [CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ]

Sada obsahuje 1x bezdrátovou venkovní jednotku a 1x vnitřní přijímač 

Snadná instalace: Očistěte, osušte a nalepte venkovní jednotku .

Baterie: 1x A23 (součástí balení) + 3x AA (nejsou součástí balení) 

Barva: černá ●

Jednotky spárujete podržením tlačítka hlasitosti na přijímači po dobu 4 sekund 

## Připojení venkovní a vnitřní jednotky:

Pro navázání spojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou podržte tlačítko hlasitosti na přijímači přibližně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka. Jakmile je přijímač ve fázi připojení, stisknutím tlačítka na venkovní jednotce se spustí blikající světelný indikátor a melodie na přijímači, což znamená, že spojení bylo úspěšně navázáno. Chcete-li nastavit melodii, vyberte melodii a podržte tlačítko hlasitosti stisknuté po dobu přibližně čtyř sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka na přijímači. Přijímač přejde do fáze "učení" melodie. Stisknutím tlačítka na vysílači aktivujete vybranou melodii a světelný indikátor na přijímači začne blikat, což znamená, že výběr a aktivace melodie jsou dokončeny.

## Upozornění:

Účinný dosah přenosu signálu se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je počasí, rušení rádiových frekvencí, slabá baterie ve vysílači a fyzické překážky mezi přijímačem a vysílačem. Nedoporučuje se připevňovat zvonek na kovové povrchy, jako jsou železné dveře. V případě jakéhokoli poškození výrobku se nepokoušejte o jeho opravu nebo otevření, protože to může vést k ohrožení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, vypněte zařízení a požádejte o pomoc náš tým podpory.