

# ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA

## **NÁVOD K POUŽITÍ:**

1. Vložte do zařízení správně 2 baterie typu AAA. Pro delší životnost baterií je nejlepší je po každém použití vyjmout.
2. Umístěte zařízení na rovný, hladký povrch a přitlačte jej směrem dolů, aby se přísavky připevnily k podkladu.
3. Skleničky a další předměty vyčistíte tak, že je vložíte do přihrádky a přidáte čistou vodu a několik kapek mycího prostředku.
4. Stisknutím tlačítka zařízení spustíte. Zařízení začne pracovat – vibrovat.
5. Přibližně po 3 minutách stiskněte tlačítko znovu a zařízení se vypne.
6. Vodu vylijte a zařízení vyčistěte.