

SLIPSTOP

Podkładki antywibracyjne



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu.

Nakładki wykonane są ze specjalnej gumy o właściwościach antypoślizgowych i amortyzujących – mocnej, trwałej i odpornej na zużycie. Te wygodne i niewielkie podkładki antywibracyjne pomogą skutecznie zmniejszyć hałas i poprawią komfort przebywania w pomieszczeniu.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

Kraj pochodzenia: Chiny

Dystrybutor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

4 × antywibracyjne podkładki pod nóżki



SPECYFIKACJA

Materiał: guma, PVC

Wymiary: 7 cm × 4 cm

Kolor: szary + czarny

Zastosowanie: pralki i inne urządzenia gospodarstwa domowego oraz meble

Można stosować na wszystkich rodzajach mokrego, nierównego, a nawet nachylonego podłoża. Mogą być używane do poziomowania urządzenia na nierównym podłożu, aby zapobiec jego ślizganiu i wyciszać pracę. Podkładki są odporne na zużycie.



Średnica wewnętrzna: 4,7 cm. Grubość warstwy PVC: 2,5 cm. Grubość podkładki: 1,5 cm.


Podkładki zostały zaprojektowane tak, by pasowały do każdego typu pralek ładowanych z góry i z przodu.

Cel użycia

- ① Podkładki montuje się, po prostu umieszczając je pod urządzeniami gospodarstwa domowego i pod meblami.
- ② Podkładki pochłaniają drgania i wyciszają nietypowe dźwięki, gdy urządzenia pracują. Chronią też podłogę przed zarysowaniem.
- ③ Podkładki można wykorzystać do podniesienia sprzętu AGD i mebli, aby chronić je przed wilgocią i ułatwić sprzątanie.

MONTAŻ

Łatwy montaż: wystarczy umieścić podkładki pod każdym z rogów, by wypoziomować urządzenie. Zadanie to należy wykonywać w 2 osoby, ponieważ pralki są ciężkie.



Podkładki sprawdzą się w przypadku większości pralek, suszarek i dużego sprzętu AGD. Można je stosować na większości rodzajów podłóg, w tym na parkietach, laminatach, terakocie i dywanach.

Zależnie od potrzeb

- Podkładki pozwalają podnieść meble i urządzenia gospodarstwa domowego o kilka centymetrów, co ułatwia utrzymanie czystości, odnajdowanie upuszczonych przedmiotów i jednocześnie zapobiega powstawaniu pleśni.
- Podkładki można umieścić także pod innymi niż pralka urządzeniami AGD lub pod meblami, na przykład pod lodówkami czy sofami, jeśli ich nóżki mają odpowiedni rozmiar.



- Podkładki umożliwiają podniesienie urządzenia, co doskonale sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie podłoga ulega często zamoczeniu, ponieważ ułatwiają sprzątanie pod sprzętem.

