

INSTRUKCJE OBSŁUGI



**ELEKTRYCZNY MŁOTECZEK DO
OWADÓW
ODSTRASZACZ KOMARÓW**


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Młotek do zwalczania owadów
- Stojak
- Kabel ładowania MicroUSB
- Instrukcje obsługi

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: Ładowana bateria o pojemności 1200 mAh
- Typ świateł: LED-y
- Nominale napięcie wejściowe USB: 5V = 500 mA
- Moc znamionowa: 5 W
- Napięcie wyjściowe: 2700 V
- Materiał: ABS
- Wymiary: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm

ELEMENTY URZĄDZENIA



- (1) Sieć elektryczna
- (2) Sieć ochronna
- (3) Stojak
- (4) Dioda sygnalizacyjna
- (5) Przełącznik zasilania/wyłączania
- (6) Złącze MicroUSB do ładowania
- (7) Przycisk do wywołania uderzenia elektrycznego

ŁADOWANIE

- Do ładowania urządzenia użyj załączonego kabla MicroUSB.
- Podłącz jeden koniec kabla do urządzenia, a drugi do ładowarki lub złącza USB w komputerze.
- Dolna dioda sygnalizacyjna (4) zaświeci się podczas ładowania urządzenia.
- Nie ładuj przez więcej niż 12 godzin z rzędu.
- Po wyczerpaniu baterii naładuj ją natychmiast.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj baterię przez 4-8 godzin.

UŻYTKOWANIE

- Elektryczny odstraszacz komarów posiada trzy tryby pracy: tryb odstraszacza much, tryb nocnego oświetlenia i tryb pułapki na komary.

METODA DO ODSTRASZANIA MUCH:

- Włącz młotek, przesuwając przełącznik mocy (5) na POZYCJĘ 1.
- Diody LED na brzegach młotka zostaną włączone.
- Naciśnij przycisk do wywołania uderzenia elektrycznego (7), aby aktywować sieć elektryczną. Po naciśnięciu, dioda sygnalizacyjna (4 u góry) zostanie włączona na przycisku.
- Przesuń przełącznik mocy na POZYCJĘ 2, jeśli chcesz zwiększyć siłę uderzenia elektrycznego.

METODA DO NOCNEGO OŚWIETLENIA:

- Umieść młotek na stojaku i podłącz kabel MicroUSB.
- Przesuń przełącznik mocy na POZYCJĘ 1.
- Diody LED na brzegach młotka zostaną włączone, a urządzenie zostanie naładowane.
- Odłącz urządzenie i naciśnij przycisk do wywołania uderzenia elektrycznego, jeśli chcesz użyć urządzenia.

METODA DO PUŁAPKI NA KOMARY:

- Umieść młotek na stojaku i podłącz kabel MicroUSB.
- Przesuń przełącznik mocy na POZYCJĘ 2.
- Obie diody kontrolne zostaną włączone, co wskazuje, że urządzenie jest w trybie pułapki na komary.
- Delikatne światła LED przyciągną komary, a sieć elektryczna będzie aktywna w tym trybie.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Sieć elektryczna może się zabrudzić po długotrwałym użytkowaniu. Oczyść ją za pomocą miękkiej szczotki. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody do czyszczenia urządzenia.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nie ładować przez więcej niż 12 godzin jednocześnie.
- Używaj urządzenia tylko do jego przeznaczonego celu.
- Tylko do użytku wewnętrznego.

OSTRZEŻENIA

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie dotykaj sieci elektrycznej.
- Trzymaj się z dala od łatwopalnych i wybuchowych materiałów.
- Używanie w wilgotnych klimatach może zmniejszyć efektywność urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj z dala od dzieci.
- Urządzenie nie ma części, które użytkownik może samodzielnie naprawić. Nie rozkręcaj go.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nie używaj produktu jako rakiety do gry.

Instrukcja dotycząca recyklingu i usuwania odpadów

Ta etykieta oznacza, że tego produktu nie można wyrzucić z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającego z niewłaściwego usuwania odpadów, odpowiedzialnie poddaj produkt recyklingowi, aby promować ich ponowne wykorzystanie. W celu zwrócenia używanego urządzenia, skorzystaj z systemu dostawy i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymogami odpowiednimi z dyrektywami UE.

