

MATRESS CLEANER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Najnowszy odkurzacz do głębokiego czyszczenia materacy, sof, dywanów, zasłon, mebli tapicerowanych i nie tylko!

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ PACZKI

- 1x Odkurzacz
- 1x Adapter
- 1x Instrukcja użycia
- 1x Roczna gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc działania: 350 W

Typ odkurzacza: elektryczny odkurzacz cyklonowy

Zbiornik: pojemnik

Waga: 1,4 kg


Długość kabla elektrycznego: 4 m

Cechy:

- Technologia cyklonowa, która umożliwia odkurzanie bez worka z łatwym opróżnianiem i czyszczeniem pojemnika
- Technologia UV, która zabija 99,9% bakterii
- Lekki i łatwy w użyciu i przechowywaniu



1. Przełącznik włącz/wyłącz
2. Pojemnik na kurz i ekran



1. Wałek
2. Promienie ultrafioletowe
3. Przełącznik
4. Informacja o specyfikacjach
5. Wejście na śmieci i kurzu
6. Głowica

INSTRUKCJA UŻYCIA


UŻYCIE:

- Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach zamkniętych na produktach takich jak pościel, siedzenia, koce, poduszki itp. Nie należy go używać jako głównego środka do usuwania kurzu.
- Urządzenie może być używane tylko na suchych powierzchniach.

- Nie używać urządzenia do odkurzania: gorących powierzchni, papierosów, płynów i pół płynów, ostrych przedmiotów, takich jak szkło, opiłki żelaza, chemikaliów, substancji szkodliwych, niebezpiecznych i łatwopalnych.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w dołączonej torbie, z dala od gorących i wilgotnych miejsc.
- Doskonale usuwa roztocza, kurz i inne zanieczyszczenia.
- Gdy włączone jest światło UV, promienie ultrafioletowe niszczą bakterie, roztocza i inne mikroorganizmy. Niszczy również kwasy rybonukleinowe naskórka.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ:

- Najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je i przytrzymaj zapięcie po obu stronach pojemnika na kurz, aby go wyjąć. Zdejmij również sekcję filtra i wyczyść oba. Włóż suche i wyczyszczone części z powrotem do urządzenia.



KONSERWACJA:

- Aby produkt działał jak najdłużej i jak najlepiej, należy go czyścić po każdym użyciu. Produkt czyści się tylko wtedy, gdy jest odłączony od prądu i wyłączony. Jeśli pojemnik na kurz i filtr są uszkodzone, wymień je.
- Powierzchnię produktu należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć.

PROMIENIE ULTRAFIOLETOWE:

Podczas korzystania z produktu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

- Aby uniknąć obrażeń, surowo zabrania się używania i wystawiania światła UV na jakąkolwiek część ciała, zwierząt i roślin.
- Produkt jest wyposażony w system bezpieczeństwa »three-point touch«.
- Aby uniknąć poparzeń, nie należy umieszczać dłoni pod światłem UV, gdy urządzenie jest włączone.

OSTRZEŻENIE!

- Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem i ściśle ich przestrzegaj.
- Wyłącz produkt, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj części urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony.

- Zawsze miej suche ręce podczas korzystania z tego produktu, zwłaszcza podczas podłączania urządzenia.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, ani używać go bez nadzoru rodziców lub opiekunów.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody i ognia.
- Regularnie czyść pojemnik na kurz i filtr.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.