

# MATRESS CLEANER



## POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Najnovší vysávač na hĺbkové čistenie matracov, sedacích súprav, kobercov, záclon, čalúneného nábytku a oveľa viac!

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie.

## OBSAH BALENIA

- 1x Vysávač
- 1x adaptér
- 1x Návod na použitie
- 1x Ročná záruka

## TEHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Prevádzkový výkon: 350 W  
Typ vysávača: elektrický cyklónový vysávač  
Zberateľ: nádoba  
Hmotnosť: 1,4 kg  
Dĺžka elektrického kábla: 4 m

### Vlastnosti:

- Cyklónová technológia, ktorá umožňuje bezvreckové vysávanie s ľahkým vyprázdňovaním a čistením nádoby
- UV technológia, ktorá ničí 99,9% baktérií
- Ľahký a ľahko použiteľný a skladovateľný



1. Vypínač
2. Nádoaba na prach a obrazovka




1. Valček
2. Ultrafialové lúče
3. Prepnúť
4. Tabuľka špecifikácií
5. Vstup na odpadky a prach
6. Kapitola

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### POUŽITIE:

- Prístroj je možné používať iba v interiéroch na výrobky, ako sú posteľe, sedačky, prikrývky, vankúše atď. Nemal by sa používať ako hlavný prostriedok na čistenie prachu.
  - Prístroj sa smie používať iba na suchý povrch.
  - Nepoužívajte prístroj na vysávanie: horúcich povrchov, cigariet, tekutín a polotekutín, ostrých predmetov, ako sú sklo, železné piliny, chemikálií, škodlivých, nebezpečných a zápalových látok.
  - Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ho do dodávaného vrečka, mimo horúcich a vlhkých miest.
  - Dokonale odstraňuje roztoče, prach a iné nečistoty.
  - Keď je UV svetlo zapnuté, ultrafialové lúče ničia baktérie, roztoče a iné mikroorganizmy. Tiež ničí ribonukleové kyseliny epidermis.
- ČISTENIE KRABÍC OD PRACHU:**
- Najprv izklopíte napravo, izkľučíte iz elektrike in držite zatiče na obeh straneh škatle za prah, da jo odstranite. Odstranite tudi del za filtriranje in oba očistite. Suha in očiščena dela vstavite nazaj v napravo.



### ÚDRŽBA:

- Aby produkt pracoval čo najdlhšie a najlepšie možné, musí sa po každom použití vždy vyčistiť. Čistite ho, iba ak je odpojený od elektrickej siete a vypnutý. Ak sú prachový filter a filter poškodené, vymeňte ich.
- Povrch produktu by sa mal čistiť iba suchými alebo mierne vlhkými handrami a potom otrieť.

### ULTRAFIALOVÉ LÚČE:

Pri používaní produktu postupujte podľa týchto pokynov:

- Aby sa zabránilo zraneniu, je prísne zakázané používať a vystavovať UV svetlo akejkol'vek časti tela, zvieratám a rastlinám.
- Výrobok je vybavený bezpečnostným systémom „trojbodový dotyk“.
- Nedávajte ruku pod UV svetlo, keď je prístroj zapnutý, aby ste sa nepopálili.

### UPOZORNENIE!

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.
- Pokiaľ produkt nepoužívate, vypnite ho.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Neupravujte ani nerozoberajte časti prístroja.
- Pravidelne kontrolujte prítomnosť káblov. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel.
- Pri používaní tohto produktu majte vždy suché ruky, najmä pri pripájaní spotrebiča.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom alebo ho používať bez dozoru rodičov alebo zákonného zástupcu.
- Chráňte prístroj pred vodou a ohňom.
- Pravidelne čistite nádobu na prach a vzduchový filter.

## Odpad a správna likvidácia



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodných zdrojov. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt je v súlade s platnými predpismi ES