

# NÁVOD NA BG-360



## OBSAH BALENIA

-BG-360

Návod na použitie

## POUŽÍVANIE ZARIADENIA

1. Používajte rovnaké napätie a frekvenciu vhodnú tento výrobok.
2. Uistite sa, že napájací kábel je zapojený a zapojený, aby ste mohli zabíjať komáre. Medzitým začal fungovať ventilátor a led svetlo. Odpojte napájací kábel a zariadenie sa vypne.
3. Pri čistení zvyškov komárov najprv vypnite napájanie.
4. Vezmite lampu zabíjajúcu komáre jednou rukou a položte ju na odpadkový kôš (aby ste zabránili vysypaniu komárov na zem). Použite druhú ruku, aby ste vzali zásuvku na zber mŕtvych komárov a vyčistili ju a zničili.
5. Po vyčistení môže byť zariadenie umiestnené priamo v prostredí, kde sa komáre nachádzajú.

## AKO ZARIADENIE FUNGUJE

Tento produkt je fotokatalytický inhalačný prístroj na hubenie komárov. Led žiarovkové gule sa používajú v potrubí. Vytvorené svetlo naláka komára, aby sa priblížil k zdroju svetla. Vzduch generovaný ventilátorom rýchlo nasáva do nádrže komárov, kde komár dehydratuje. Tento druh lovu komárov je netoxický, bez dymu a bez zápachu.

## POZORNOSŤ

Pri používaní zariadenie na hubenie komárov vypnite svetlo alebo znížte svetlo v oblasti obsahujúcej komáre, pokiaľ je to možné, aby ste predišli rušeniu s inými zdrojmi svetla (ako je fluorescenčná lampa, televízor, svetlo mimo okna atď.).

Pri použití prístroja sa vyhnite silnému vetru a prievanu (ako je ventilátor, klimatizácia atď.), aby zariadenie popíjalo komáre priamo bez akýchkoľvek rozptýlení. Najlepší účinok dosiahnete použitím zariadenia v priestore bez prítomnosti ľudí.

Počas účinkovania prístroja sa nedoporučuje pozeráť sa priamo do svetla vyžarujúceho zo zariadenia, mohlo by dôjsť k zbytočnému podráždeniu očí.

Počas používania musí byť zariadenie umiestnené na mieste, ktorého sa deti nemôžu dotknúť.

Nevkladajte prsty ani kovové predmety do tela, aby ste predišli nehodám.

Ak je napájací kábel alebo ventilátor poškodený, pošlite ho na výmenu, aby ste predišli nebezpečeniu pri použití.

Ak sa prístroj dlhodobo nepoužíva, odpojte sieťovú zástrčku a vložte ju do škatule.